

## Produktoplysninger i overensstemmelse med EU 66/2014

Beskrivelse	Placering	Symbol	Værdi	Enhed
Modelidentifikation			Y62IS453 949599307	
Kogepladetype			Indbygningsskogeplade	
Antallet af kogezone			4	
Antallet af kogeområder				
Opvarmningsteknologi (induktionskogezone og -kogeområder, strålingskogezone, massekogeplader)			Induktion	
For runde kogezone eller -områder: diameter på anvendeligt overfladeareal pr. elopvarmet kogezone, afrundet til nærmeste 5 mm	Højre frontzone	Ø	14.5	cm
	Højre bagzone	Ø	18,0	cm
For kogezone eller -områder, der har en anden form end rund: længde og bredde på anvendeligt overfladeareal pr. elopvarmet kogezone eller -område, afrundet til nærmeste 5 mm	Venstre	L x W	22.3 x 21.8	cm
	Left	L x W	22.3 x 21.8	cm
Energiforbrug pr. kogezone eller -område beregnet pr. kg	Venstre	EC <sub>el</sub> kogning	188.9	Wh/kg
	Venstre	EC <sub>el</sub> kogning	188.9	Wh/kg
	Højre frontzone	EC <sub>el</sub> kogning	180.8	Wh/kg
	Højre bagzone	EC <sub>el</sub> kogning	176.9	Wh/kg
Kogepladens energiforbrug beregnet pr. kg		EC <sub>el</sub> kogeplade	183.9	Wh/kg

### EN 60350-2 - Elkogeapparater til husholdning - Del 2: Kogesektioner - Metoder til måling af ydeevne"

#### Anbefalinger vedrørende korrekt og miljørigtig brug:

- Når du opvarmer vand, bør du kun bruge den nødvendige mængde.
- Kom altid låg på kogegrejet, hvis det er muligt.
- Inden du aktiverer kogezone, skal du stille kogegrejet på den.
- Sæt mindre kogegrej på de mindre kogezone.
- Sæt kogegrejet direkte i midten af kogezone.
- Brug restvarmen til at holde maden varm eller til at smelte mad."