

Produktdatablad i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 65/2014

Varemærke	Electrolux
Model	LFP716W 942022621
Årligt energiforbrug (kWh/år)	57.4
Energieffektivitetsklasse	A
Hydraulisk effektivitet	29.6
Hydraulisk effektivitetsklasse	A
Belysningseffektivitet (lux/W)	51.948051948052
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitet (%)	75.1
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	C
Luftstrøm ved minimums- og maksimumshastighed under normal brug (m ³ /t)	235/445
Luftstrøm ved intensiv indstilling eller boost-indstilling (m ³ /t)	660
Luftbårne akustiske A-vægtede lydeffekt-emissioner ved minimums- og maksimumshastighed under normal brug (dB(A))	46/60
Luftbårne akustiske A-vægtede lydeffekt-emissioner ved intensiv hastighed eller turbostilling (dB(A))	69
Strømforbrug i standby (W)	0
Strømforbrug ved slukket tilstand (W)	0.49

Produktoplysninger i overensstemmelse med EU 66/2014

Beskrivelse	Symbol	Værdi	Enhed
Modelidentifikation		LFP716W 942022621	
Årligt energiforbrug	AEC _{emhætte}	57.4	kWh/år
Tidsforøgelsesfaktor	f	0.9	
Hydraulisk effektivitet	FDE _{emhætte}	29.6	
Energieffektivitetsindeks	EEI _{emhætte}	54,0	
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt (BEP)	QE _{EcoDesign}	368.1	m ³ /h
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt	PE _{EcoDesign}	456	Pa
Maksimal luftstrøm	Q _{maks}	660.0	m ³ /h
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt	WE _{EcoDesign}	157.6	W
Belysningsystemets nominelle effekt	WL	7.7	W
Belysningsystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogefladen	E _{middel}	400	lux
Målt energiforbrug i standbytilstand	P _s	0	W
Målt energiforbrug i slukket tilstand	P _o	0.49	W
Lydeffektniveau	LWA	60	dB

EN 61591: Emhætter til husholdningsbrug — Metoder til måling af brugsegenskaber

EN 60704-2-13: Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l.- Prøvningsregler til bestemmelse af luftbåren akustisk støj — Del 2-13: Særlige bestemmelser for emhætter

EN 50564: Elektriske husholdningsapparater — Måling af standbyeffekt

Anbefalinger vedrørende korrekt og miljørigtig brug:

- Tænd emhætten ved minimumshastighed, når du begynder tilberedningen. Lad emhætten køre videre i nogle minutter efter maden er færdig.
- Forøg kun emhættens hastighed, såfremt mængden af mados eller damp er stor. Anvend kun den/de intensive hastigheder i ekstreme situationer.
- Udskift om nødvendigt filteret med aktivt kul for at sikre en god lugtfjernelse.
- Afvask om nødvendigt fedtfilteret for at sikre en god lugtfjernelse.
- Anvend kanaler med den i brugsanvisningen maksimale angivne diameter for at optimere effekten og minimere støj.