

Pleje og vedligeholdelse

af dine hårde hvidevarer





Indhold

Vaskemaskine	4
Tørretumbler.....	6
Køle-/fryseskab.....	7
Opvaskemaskine	8
Komfur og kogesektion.....	11
Damp-/kombidamp-/sous vide-ovn.....	13
Mikroovn	13
Vidste du, at?.....	14
Reservedele	15





Vaskemaskine

Afkalkningsmiddel

Hvis du vil undgå at varmelegemet og rørene i din vaskemaskine kalker til, er det vigtigt, at du husker af afkalke maskinen. Hvor tit du bør afkalke, afhænger af hvor tit du vasker, og hvilken hårdhed vandet har der, hvor du bor. Tjek vores guide!

Hvor tit skal min vaskemaskine afkalkes?

Hårdhed i °dH	Vand-type	>2 vask /uge	2-4 vask /uge	<4 vask /uge
0-4	Meget blødt	-	-	-
4-8	Blødt	-	-	1 gang årligt
8-12	Middel-hårdt	Hver 6. måned	Hver 6. måned	Hver 6. måned
12-18	Temmelig hårdt	Hver 6. måned	Hver 3. måned	Hver 3. måned
>18	Hårdt	Hver 3. måned	Hver 2. måned	Hver måned

Følg du guiden og den doseringsvejledning og brugsanvisning, der følger med afkalkningsmidlet, forlænger du vaskemaskinens effektivitet og levetid.



Reservedelsnr.:
9029794311

Scan for mere
info



Installationssæt

Når din vaskemaskine skal monteres på en sokkel eller ovenpå en anden maskine, bør du bruge et installationssæt. Når du fæstner maskinen ved at placere dens ben i installationssættets holdere, fjerner du risikoen for nedstyrtning – og øger sikkerheden i dit vaskerum.

Reservedelsnr.:
4055171146

Scan for
mere info



Vaskepose

BH-bøjler er én af de genstande, der oftest sætter sig fast i vaskemaskinen – og i værste fald udløser et montørbesøg. Det kan du undgå ved at bruge en vaskepose, som også kan bruges til at beskytte sart tøj som f.eks. silke mod unødvendig slid.

Reservedelsnr.:
9029792877



Scan for
mere info



Vaskemaskinerens

Oplever du sur lugt fra vaskemaskinen og /eller striber på dit mørke tøj, så kan det skyldes zeolit, som er et almindeligt tilsætningsstof i moderne vaskemidler. Begge dele kan du forebygge ved at rense din vaskemaskine med Super Clean, en specialudviklet vaskemaskinerens, et par gange om året.

Reservedelsnr.:
9029792786



Scan for
mere info





Tørretumbler

Duftark/-servietter

Få blødt og duftende vasketøj, der er nemmere at stryge med tørreservietter, der lægges ind i maskinen sammen med tøjet og virker, mens tøjet tørrer. Dåsen indeholder 30 tørreservietter, der er velegnede til alle tørretumblere.

Reservedelsnr.:
9029793198



Scan for
mere info



Blødt og luftigt tøj

De specialudviklede tumblerbolde har modsat almindelige bolde et tæt mønster af små knopper, der nedbryder den stivhed, som skabes af det vand, der tørrer ind i tøjet. De to bolde arbejder sammen, løfter tøjet og hjælper tørreprocessen – og knopperne blødgør tøjet helt uden allergisicci og brug af giftige kemikalier.

Reservedelsnr.:
9029791861



Scan for
mere info



Slange til afledning af kondensvand

Vil du undgå at tømme kondensbeholderen i din kondens-tørretumbler, kan du supplere den med et praktisk afløbs-sæt, der leder vandet direkte ned i afløbet gennem en 2,5 meter lang afløbsslange. En praktisk løsning, der sparer dig for en arbejdsgang.

Reservedelsnr.:
9029793388



Scan for
mere info





Køle-/fryseskab

Optimér pladsen i dit køleskab

Vinflasker og andre større flasker fylder i et køleskab – specielt hvis køleskabet ikke har en flaskereol. En universalholder, som hænges på en af køleskabets glashylder, hjælper dig med at holde orden – og optimere pladsen i dit køleskab.

Reserveidelsnr.:
9029792182



Scan for
mere info



Rengøring og pleje – rengøringspray

Med effektiv rengøring undgår du bakterier og ubehagelige lugte i dit køleskab. Stærke rengøringsmidler kræver grundig skylning og gør rengøringen til en stor opgave. Med den specialudviklede rengøringspray til køleskabe, Frigo Care, kan du nøjes med at tømme skabet, spraye rengøringen på alle flader og tørre af med en klud. Sprayen er ikke giftig og skader derfor hverken dine fødevarer eller din sundhed.

Sammen med sprayen får du også en friskmåtte til grønsagsskuffen – og den lille Igloo Fresh. Måtten forlænger friskheden ved at sikre luftcirkulation omkring dine frugter og grønsager – mens Igloo Fresh absorberer dårlige lugte i køleskabet.

Reserveidelsnr.:
9029793123



Scan for
mere info





Opvaskemaskine

Drypbakke

Er din opvaskemaskine placeret i et rum uden gulv afløb, bør du sikre dig mod uønsket vand med en drypbakke. Er der en lækage i maskinen vil drypbakken opsamle vandet, så det ikke løber ud og beskadiger gulvet. Drypbakkerne findes i forskellige størrelser - vælg den, der passer præcis til forholdene i dit køkken.

Reservevedelsnr:
9029793339

Scan for
mere info



Afkalkning & affedtning

De bedste vaskeresultater får du ved løbende at fjerne kalkaflejringer og fedt.

Electrolux Clean & Care er en dobbelt-virkende behandling, der ikke bare holder maskinen ren og sikrer at den fungerer, som da den var ny – men også effektivt forlænger dens levetid. Clean & Care kan bruges både til vaske- og opvaskemaskiner.



Reservedelsnr.:
9029792745



Scan for
mere info

Frisk duft fra opvaskemaskinen

Med den effektive luftfrisker erstatter du ubehagelige lugte af madrester og indelukketthed fra din opvaskemaskine med en frisk duft af citrus. Electrolux Fresh Plus-Dishwasher er nem at fæstne i din opvaskemaskine.



Reservedelsnr.:
9029792901



Scan for
mere info





Komfur og kogesektion

Rengøring & vedligeholdelse

Din kogesektion tager sig bedst ud, når den er blank og skinnende ren – og med Vitro Care vælger du den nemmeste vej til effektiv vedligeholdelse.

Du fjerner fastbrændte madrester med den specialudviklede metalskraber, som ikke ridser eller beskadiger kogesektionens overflade – og bruger derefter Vitro Care, der både renser, polerer og efterlader en tynd hinde, der sikrer nemmere rengøring.

Reservedelsnr.:
9029793214



Scan for
mere info



Rengøring af rustfrit stål

De rustfri ståloverflader på emhætter, køleskabe og komfurer er nemme at vedligeholde i hverdagen. Når de ind i mellem kræver en grundigere polering klares den effektivt med Steel Care, det specialudviklede rensemiddel, der ikke indeholder slibesten.

Reservedelsnr.:
9029792307



Scan for
mere info





PRECAUTIONS FOR SAFE USE TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

DO NOT ATTEMPT TO OPERATE THIS OVEN WITH AN OBJECT CAPABLE OF SPARKING OR OVERHEATING THAT MAY CAUSE FIRE OR DAMAGE TO THE OVEN OR TO THE USER'S PROPERTY

0:00



+10
sec

+5
min

-  +





Damp-/kombidamp-/sous vide-ovn

Afkalkning, rens & vedligeholdelse

Steam Care sættet er et komplet vedligeholdelsessæt, der afkalker, rengør og vedligeholder din damp-, kombidamp- eller sous vide ovn. Det indeholder et effektivt afkalkningsmiddel, der bruges sammen med ovnens rengøringsprogram og rengør dampkammeret og dampfordeleren – og er et lige så effektivt ovenrensemiddel, som fjerner fedtstæk og fastbrændte madrester i ovnrummet. Du sprayer ovenrensemidlet ind i ovnrummet, så det "dækker" alle flader, lader det sidde til næste dag – og vasker derefter ovnrummet med varmt vand og en klud. Nemt, enkelt og effektivt.

Reservedelsnr.:
9029795078



Scan for
mere info



Mikroovn

Effektiv rengøring

Når du tilbereder mad i mikroovnen, kan du næsten ikke undgå madstæk på ovnsider og loft. Dem fjerner du nemt og effektivt med det fedtopløsende mikroovnrensemiddel, Micro Care.

Skal du rense stålfiltrene i din emhætte, så er Micro Care også en effektiv løsning: Spray fedtopløsningsmidlet på stålfiltrene, lad det virke – og vask dem i opvaskemaskinen. Så er de igen som nye.

Reservedelsnr.:
9029793008



Scan for
mere info



Vidste du, at...

...det faktisk kun tager ca. 5 minutter at tømme en opvaskemaskine?

...du kan undgå at doseringsskuffen i vaskemaskinen bliver sort!

Lader du skuffen stå ca. 1 cm åben, når du ikke bruger maskinen, sikrer du ventilation i skuffen og fjerner derved "levevilkårene" for de bakterier, der typisk dannes i det våde, indelukkede miljø. Af samme årsag er det en god idé at lade lugen stå lidt på klem.

...du kan bruge Vitro Care og Top Rens til din brændeovn?

De to produkter er udviklet til at polere glaseramiske kogesektioner og induktionszoner – men er lige så velegnede til at fjerne sod på brændeovnens rude!

...det kun tager ca. 8 minutter at lægge en maskinfuld vasketøj sammen?

...kalkbelægninger på service både kan undgås – og fjernes, når de er opstået?

Forkert eller ingen salt dosering i opvaskemaskinens afhædningsanlæg giver kalkbelægninger på dit service. Du kan fjerne eventuelle kalkaflejringer med citronsyre – og forebygge nye ved at kontakte dit lokale vandværk, få oplyst vandets hårdhedsgrad, indstille afhædningsfilteret efter vandets pH værdi – og sikre, at der altid er salt i afhædningsanlægget.

...du kan fjerne vanskelige pletter fra f.eks. rust fra sarle stoffer som uld og silke?


Prøv først at strø salt på pletten, presse citronsaft over – og lade det virke natten over. Virker det ikke, så kan du anvende et rustfjerningsmiddel. Følg brugsanvisningen på midlet – og vaskeafvisningen når du efterfølgende vasker tøjet. Men pas på: Gamle rustpletter mørner stoffet – og derfor kan gamle pletter give hul i stoffet, når du forsøger at fjerne dem.



Reserve dele

På **electrolux.dk** kan du under menupunktet kundeservice få masser af hjælp til selvhjælp: Du kan få svar på dine spørgsmål – og hjælp til at afhjælpe pludselig opståede fejl og at forstå de fejlkoder, som maskinerne angiver. Måske kan du selv løse problemerne – og undgå at tilkalde montørhjælp.

Tjek altid **electrolux.dk** – og **reserve dele.electrolux.dk**, hvor du finder reserve dele til alle vores maskiner.



Søg på de 10-cifrede reservedelsnumre her

